KIT VIDEA VISIOPHONE

GUIDE UTILISATEUR



VOTRE PARTENAIRE EN MATÉRIEL D'AUTOMATISMES D'ACCÈS & FERMETURES

Moniteur 2 fils



Num.	Nom	Description	
1	Micro	Entrées audio	
2	Bouton d'accueil	Retour / Sortie au menu principal	
3	Emplacement carte SD	Max. 512 Go (Classé10, FAT32)	
4	Bouton d'alimentation	Allumer / éteindre	
5	Voyant	Voyant d'état	
6	Ecran	Tactile	
7	Alimentation	24V - 36V	
8	BUS 2 fils	DC24V, 1A Non-polarité	
9	SW+, SW-	Bouton porte palière	
10	COM, NO	Sortie sonnette optionnelle	

À propos du guide

1. La société n'est pas responsable des accidents de sécurité causés par un fonctionnement anormal du produit.

2. Veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser un produit et suivez les instructions pour utiliser le produit à la lettre.

3. Toutes les conceptions et tous les logiciels sont sujets à modification sans préavis écrit. Les mises à jour du produit peuvent entrainer des différences entre le produit réel et le guide. Veuillez contacter le service clientèle pour obtenir le programme le plus récent et la documentation complémentaire.

Schéma de câblage - Type 1



------ BUS 2 Fils : SYT AWG 20 / CAT 6

3 ...

Schéma de câblage - Type 2



Schéma de câblage - Type 3



Caractéristiques

Moniteur d'intérieur			
Système d'exploitation	Linux		
Résolution d'affichage	1024x600		
Type d'écran et taille	Écran tactile 7"		
Mode interphone audio	Full Duplex		
Wifi (OPTION)	2.4G & 5G 802.11a/b/g/n		
Application mobile (OPTION)	TUYA Smart (iOS, Android)		
Mémoire externe	Carte Micro SD, jusqu'à 512 Go		
Pixels	Prise en charge du flux principal Caméra Max 5MP 25FPS Prise en charge du sous-flux Caméra Max 1MP 30FPS		
Norme de compression vidéo	H.265 (par défaut), H.264		
Protocole réseau	TCP/IP, RTSP, SIP		
Mémoire interne	Intégré		
Détection de mouvement	Intégré		
Détection humaine	Intégré		
Enregistrement vidéo	Intégré		
4 enregistrements sur écran partagé	Intégré		
Sonnerie personnalisée	Intégré		
Arrière-plan personnalisé	Intégré		
Connexion	BUS 2 fils		
Source de courant	DC24-36V		
Consommation d'énergie	7W (Max), 4W (Veille)		
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C		
Humidité de travail	10% - 90%		
Dimensions	188x136x22mm		
Panneau extérieur			
Système d'exploitation	Linux		
Angle de vue	H :125°, V :72°		
Norme de compression vidéo	H.265 (par défaut), H.264		
Réduction de bruit	Réduction du bruit 3D		
Supplément lumière	Supplément IR		
Frame rate vidéo	Flux principal : 1920 x 1080p, 720p, flux secondaire : 640 x 360		
Mode interphone audio	Full Duplex		
Portail	NO/NF (MAX AC/DC30V 4A)		

Sortie serrure électronique	NO (MAX 12V 700mA)		
Bouton de sortie	Intégré		
Entrée contact de porte	Intégré		
Alarme de sabotage	Intégré		
Connexion	BUS 2 fils		
	125KHZ/Em marine/prend en charge		
	ISO/IEC 18000-2 type A		
RFID (OPTION)	Nombre de cartes supportées : 100		
	Distance de lecture de la carte : ≤ 2 cm		
Degré de protection	IK07 ; IP65		
Source de courant	DC18-36V		
Consommation d'énergie	≤3W (Veille), ≤5W (Travail)		
Température de fonctionnement	-40°C à +60°C (-22°F à +140°F)		
Humidité de travail	10 % HR à 90 % HR (sans condensation)		
Dimensions	162x82x29mm		
Source de courant			
Puissance de sortie (VIDALM18)	(CH1 + CH2) 36V 0.5A, 18W (Max)		
Puissance de sortie (VIDALM36)	(CH1 + CH2) 36V 1A, 36W (Max)		
Tension	AC100V - 240V		
Température de fonctionnement	-10 °C - 50 °C		
Humidité de travail	10% - 90%		
Dimensions	72x90x59mm		
Poids	195g		

Contenu du colis



Mise en place de l'étiquette nom



Installation de la platine de rue

- 1. Percez les trous de cheville et du câble en fonction du support mural.
- 2. Fixez le support mural au mur avec les 4 vis fournies en fonction des trous de vis.
- 3. Installez la platine de rue sur le support mural. Fixez l'appareil sur le support mural avec le set de vis.

Remarque : Appliquez du silicone dans les interstices entre l'appareil et le mur.

A. Montage en surface sans casquette anti-pluie



B. Montage en surface avec casquette anti-pluie



Installation de l'alimentation électrique

Montage mural

- A. Fixez le rail au mur avec les vis fournis.
- B. Abaissez la languette du bloc d'alimentation et installez-le sur le rail.
- C. Poussez vers le haut la languette du bloc d'alimentation et fixez-le.



Fonctionnement des badges

1 - Enregistrement du badge maître

Lors de la première utilisation, le haut-parleur émet un bip sonore et les deux voyants continuent de clignoter. Lorsque vous passez le premier badge, un bip sonore retentit en même temps, puis ce badge est validé avec succès en tant que badge maître. (Le badge maître ne peut pas servir pour ouvrir la porte.)

2 - Enregistrement des badges

Passez le badge maître 1 fois, deux indicateurs resteront allumés, puis passer un autre badge, qui sera ajoutée en tant que badge utilisateur. Continuez à passer d'autres badges dans l'ordre pour ajouter d'autres utilisateurs. Après 30s secondes sans opérations : sorti de programmation.

Jusqu'à 100 badges utilisateurs peuvent être enregistrés.

La distance de lecture du badge doit être ≤2cm. La badge maître est nécessaire lorsque vous ajoutez ou supprimez des badges utilisateurs. A ne pas perdre !

3 - Suppression des badges (maître et utilisateur)

a. Faites glisser le badge maître 4 fois de suite, tous les badges utilisateurs et le badge maître seront supprimés, le haut-parleur émet un bip sonore et les deux voyants lumineux continuent de clignoter.

b. Si le badge maître est perdu, appuyez brièvement sur le bouton "RESET" à l'arrière. Cela supprime également le badge maître et tous les badges utilisateurs.

4 - Codes clavier

Le code de gestion par défaut est : 000000 Le code de déverrouillage par défaut est : 123456

a. Modification du code de gestion :

Exemple pour définir 888888 comme code de gestion. Tapez * suivi du code par défaut (**00000**) puis tapez # : mode configuration Tapez 2 fois : * puis votre nouveau code (**888888**) puis #

b. Modification du code de déverrouillage utilisateur :

Exemple pour définir 666666 comme code de déverrouillage. Tapez * suivi du code de gestion puis tapez # : mode configuration Tapez 2 fois : votre nouveau code de déverrouillage (**666666**) puis #

5 - Déverrouillage serrure de porte

a. Avec le clavier :

Si le code clavier est 123456, tapez 123456# et le verrou de la porte s'ouvrira.

b. Avec un badge :

En état de veille, glissez un badge utilisateur, le verrou de la porte s'ouvrira.

6 - Déverrouillage portail

a. Avec le clavier :

Si le code clavier est 123456, tapez 123456* et le portail s'ouvrira.

b. Avec un badge :

En état de veille, tapez * puis glissez un badge utilisateur, le portail s'ouvrira.

Veuillez noter que le temps de déverrouillage par défaut pour une serrure est de 5 secondes.

Fonctionnement du moniteur intérieur

1 - Associer la platine de rue au moniteur intérieur (appairage)

- Étape 1 : Entrez dans le menu de **Réglage**, sélectionnez **Ajouter de nouveaux appareils**.
- Étape 2 : Après quelques secondes, apparait dans la colonne de gauche l'adresse IP de la platine de rue ou d'une caméra IP. Appuyer sur le ⊕ à côté de l'adresse IP de la platine de rue pour l'associé au moniteur. Pour les caméras IP, renseigner en plus le nom d'utilisateur et le mot de passe.

•	LANGUAGE	ENGLISH	
	ROOM NUMBER	1	~
	APARTMENT NUMBER	1	۷
	TIME UNTILL SCREEN STANDBY	1 MIN	~
	DO NOT DISTURB	(\bigcirc
	RECORD MODE DOORBELL PRESS	TAKE PICTURE	~
•	ADD NEW DEVICES		>
_			
()			

<	DEVICE MANAGEMENT			
0				
1 👦 192.168.0.148 🕀	1 🗶 CAM1	192.168.0.143	Θ	
	2 🗾 CAM2	192.168.0.148	Θ	
	3 🗾 CAM3			
	4 🗡 CAM4			
	5 👱 CAM5			
	6 👱 CAM6			
	7 🗡 CAM7			
	8 🗾 CAM8			

2 - Réseau de la connexion WiFi du moniteur intérieur

Étape 1 : Entrez dans le menu de **Réglage**, sélectionnez **WIFI** dans l'interface de configuration réseau pour entrer dans l'interface de réglage WIFI comme image 1.

Étape 2 : Après avoir activé le WIFI, une liste WIFI apparaîtra, cliquez sur le nom de votre WIFI dans la liste, entrez le mot de passe et connectez-vous, comme indiqué sur les images 2 et 3.

Étape 3 : Scannez le QR Code de la connexion qui apparait avec l'application Tuya Smart APP. Dans l'application : Ajouter un appareil / $\bigoplus \rightarrow \bigcirc$ (dans le coin supérieur droit) \rightarrow Scannez le code QR WIFI sur le moniteur (comme sur l'image 4) \rightarrow Terminé.



3 - Réglage du temps de contact portail / portillon

Cliquez sur 💿 dans le menu principal pour accéder à l'écran de surveillance. Cliquez 🏠 pour entrer dans l'interface de réglage, puis cliquez > dans le coin supérieur droit pour définir le temps de déverrouillage.



4 – Alarme du capteur de détection de porte

Le capteur de détection de porte (**NO/NC**) peut être connecté pour détecter l'état d'ouverture/fermeture de la porte.

Lorsque la porte est ouverte, l'icône 🚯 sera affichée sur le moniteur intérieur et dans l'APP.

Remarque :

- 1. CAPTEUR PORTE est désactivé par défaut.
- 2. Entrez dans **Regarder** (O) puis dans les réglages (P), puis (P), puis (Capteur de porte, sélectionnez NO ou NC selon le type de capteur de détection de porte.



5 – Dissocier le moniteur 5.1 – Supprimer l'appareil du cloud

> IR CONFIG > ¢ ¢ VIDEO COMPRESSION STANDARD \sim VIDEO COMPRESSION STANDARD \sim H.265 H.265 WIF > WIFI > OFF OFF RESET WIF > RESET WIFI > PUSH MESSAGE VIA APP \bigcirc PUSH MESSAG RESET WIEF PUSH MESSAGE DELAY PUSH MESSAGE CANCEL 0 S \sim CONFIRM 0 S \sim ۲ ۲ 5 5 VOIF VOIF (j) 1 Image 1 Image 2

5.2 - Restaurer les paramètres d'usine

Dissociez le moniteur, toutes les données seront supprimées et reprises aux paramètres d'usine.



5.3 - Retirez l'appareil de l'application Tuya Smart

Après les étapes ci-dessus, veuillez entrer dans les paramètres de l'application mobile Tuya Smart et sélectionnez Enlevez l'appareil. Sinon, vous ne pouvez pas vous connecter à l'application Tuya Smart en scannant le QR CODE.



Image 2

Platine extérieure 2 fils



Remarque : Appuyez sur le bouton RESET pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil. Le voyant du bouton clignotera 3 fois.



Alimentation 2 fils



- 1 vers platine de rue non polarisé
- 2 vers moniteur non polarisé
- 3 Alimentation 240 V CA

LUX AUTOMATISMES



Télécharger l'application tuya Smart





LUX AUTOMATISMES 136 Rue de Bettembourg L 5811 FENTANGE LUXEMBOURG 00352 27 48 91 92 00352 691 800 671 contact@lux-automatismes.lu www.lux-automatismes.lu