



RIGEL 6

EBP AC


RUH 0 = 6




RUH 1 = 6




RUH 0 = 7



RUH 1 = 7



RUH 2 = 7




funzionamento per tutta la corsa

funzionamento solo ad inizio manovra

EBP BT

RUH 2 = 7




funzionamento solo ad inizio manovra

THALIA P


EBP AC

RUH 1 = 6




funzionamento per tutta la corsa

RUH 1 = 7




funzionamento solo ad inizio manovra

RUH 2 = 7




EBP BT

SErr=2




RUH 2 = 6



funzionamento per tutta la corsa

RUH 2 = 7




funzionamento solo ad inizio manovra

THALIA


EBP BT

RUH 3 = 6



funzionamento per tutta la corsa


RUH 3 = 7



funzionamento solo ad inizio manovra


EBP AC

RUH 3 = 6



funzionamento per tutta la corsa


RUH 3 = 7



funzionamento solo ad inizio manovra

ZARA

EBP BT




funzionamento solo ad inizio manovra

ALENA SW2

ALCOR AC

SHYRA / SHYRA F (mono anta oleo)

EBP BT



funzionamento per tutta la corsa